

EPOS sähköpöydän käyttöohje

PÖYDÄN KÄYTTÖNOTTO

Pidä pohjassa ohjaimen 'alas'-nappia kunnes pöytä on alimmassa asennossaan. Pöytä pysähtyy pehmeästi ja on valmis käytettäväksi.

PIKAVALINNAT

Säädä pöytä haluttuun korkeuteen (max. pöytälevyn kanssa 126 cm) ja paina 'S' sekä haluttu muistipaikan numero (1 – 4).

Kun pikavalintaa on painettu, pöytä säätyy automaattisesti valittuun korkeuteen.

VARMISTA, ETTEI PÖYDÄN TIELLÄ OLE ESTEITÄ JA ETTÄ JOHDOISSA ON RIITTÄVÄSTI LÖYSÄÄ!
(esim. pöydän alla oleva laatikosto, työtuolin käsinojat, auki oleva ikkuna ym).

KÄYTTÖ VIKATILANTEESSA

Jos käsiohjaimessa vilkkuu teksti ”HOT”, anna pöydän levätä 20 min.

Jos käsiohjaimen näyttöön tulee teksti ”ER1” tai ”ER2”, varmista että kaikki johdot ovat kunnolla kiinni ja tarkasta kaikki liitokset huolellisesti. Tarkastettuasi johdot resetoï (=nollaa) pöytä.

PÖYDÄN RESETOINTI (=NOLLAUS) – KUN NÄYTÖSSÄ LUKEE ”ASR”

Pidä pohjassa ohjaimen 'alas'-nappia kunnes pöytä on alimmassa asennossaan. Pöytä pysähtyy pehmeästi.

Kun pöytä on alimmassa asennossa, paina uudelleen 'alas'-nappia niin kauan, että näyttöön ilmestyy "ASR". Paina uudelleen 'alas'-nappia. Pöytä nytkähtää. Nyt näyttö palautuu normaaliksi ja kertoo pöydän korkeuden (alimmillaan 62,2 cm). Pöytä on jälleen valmis käytettäväksi.