

Käyttöohje



Niskatuen säädöt:

- 1 - nosta -> säädä niskatuen korkeus
- kallista eteen/taakse -> säädä tuen paikka
- 2 - kallista eteen/taakse -> säädä sopiva tuki

Ota kiinni molemmin käsin tuen reunoilta.
Jos et halua asentaa niskatukea ollenkaan, niin voit laittaa koloon peitelevyn (ruuvipussissa).



Selkänöjan säätö:

- 1 - nosta selkänöjaa
 - > valitse korkeus.
- Yläasentoon nostamalla noja laskeutuu alas.



Käsinojan säätö:

- 1 - paina nappia ja nosta/laske
- > säädä käsinojan korkeus

Istuimen mekanismin säädöt:

- 1 - kierrä nuppia -> valitse keinun jäykkyys
- 2 - nosta vipua -> säädä istuimen korkeus
- 3 - paina vipua -> säädä istuimen syvyys
- 4 - käännä vipua -> vapauta/lukitse keinu