

# Käyttöohje Oscar 5



## Selkänojan säätö:

**1** - nosta selkänojaa

-> valitse korkeus.

Yläasentoon nostamalla

noja laskeutuu alas.

## Käsinojan säätö:

**1** - paina nappia ja nosta/laske

-> säädä käsinojan korkeus

## Istuimen mekanismin säädöt:

**1** - kierrä nuppia -> valitse keinun jäykkyys

**2** - nosta vipua -> säädä istuimen korkeus

**3** - paina vipua -> säädä istuimen syvyys

**4** - käänä vipua -> vapauta/lukitse keinu