

# Aada 24/7 säädöt ja käyttöohje

## 1. Käsinojan korkeuden säätö

Nosta käsinoja sopivalle korkeudelle nostamalla käsinojan ulkopuolella olevaa vipua. Lukitse vapauttamalla vipu.

## 2. Käsinojan leveyden säätö

Löysää säätöruuvia ja siirrä käsinoja haluttuun kohtaan. Kiristä ruuvi. Avaamalla ruuvin, voit poistaa käsinojan.



## 3. Keinumekanismin vastuksen säätö

Kierrä ruuvia vastapäivään saadaksesi keinun vastusta pienemmäksi.

## 4. Istuinosaan syvyyden säätö

Nosta vipua ja siirrä samalla istuin eteen-/taaksepäin itsellesi sopivaan kohtaan.

## 5. Selkänöjan korkeuden säätö

Löysää säätöruuvia ja nosta selkäosa halutulle korkeudelle. Kiristä ruuvi

## 8. Korkeuden säätö kaasujousella

Nosta vivusta samalla keventämällä painoa jaloilla ja istuin nousee ylöspäin. Istu koko painolla ja samalla nosta vähän vipua löytääksesi sopivan korkeuden.



## 6. Selkänöjan kallistuksen säätö

Nosta vipu yläasentoon ja valitse sopiva kallistus.

## 7. Istuinosaan kallistuksen säätö

Nosta vipu ylös, kallista istuinta taaksepäin ja lukitse sopivaan asentoon painamalla vipu takaisin ala-asentoon. Halutessasi vapaasti kallistuvan istuinosaan, jätä vipu yläasentoon. Keinumekanismin jäykkyyden säätö -> katso kohta 3.

## 9. Etunojan säätö

Kallista tuolia taaksepäin. Aseta vipu 6 yläasentoon ja vedä vipua 9 ulospäin. Nyt voit kallistaa istuimen eteenpäin.